


ストップ装置取付位置	①	②	③	④	⑤
ストップ角度	82°	86°	91°	95°	100°

アーム取付要領

①ピニオン軸下部をレンチで約15°矢印方向に回転させてください。



②スライダーASSYをガイドレールに入れ、上図の回転させた状態でピニオン軸にアームをはめ込んでください。

